




VENTILADOR DE MESA

MANUAL DEL USUARIO

FT40-21M

Advertencia: Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el producto.

Consulte con su distribuidor o con el fabricante para obtener más información.

El diagrama de arriba es sólo una referencia. Por favor, tome la apariencia del producto real como estándar.

AGRADECIMIENTOS

¡Gracias por elegir Midea! Antes de utilizar su nuevo dispositivo Midea, lea atentamente este manual para asegurarse de que sabe cómo manejar las características y funciones que le ofrece su nuevo electrodoméstico de forma segura.

CONTENIDO

AGRADECIMIENTOS	01
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
ESPECIFICACIONES	05
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	06
INSTALACIÓN DEL PRODUCTO	07
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN	08
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	09
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	10
MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL	11
AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS	12

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Uso adecuado

Las siguientes directrices de seguridad tienen por objeto evitar riesgos imprevistos o daños derivados de un funcionamiento inseguro o incorrecto del dispositivo. Compruebe el embalaje y el aparato a su llegada para asegurarse de que todo está intacto para garantizar un funcionamiento seguro. Si encuentra algún daño, póngase en contacto con el vendedor o distribuidor. Por favor, tenga en cuenta que las modificaciones o alteraciones en el aparato no están permitidas por su seguridad. El uso inadecuado puede causar peligros y la pérdida de los derechos de garantía.

Simbología



Peligro

Este símbolo indica que existe peligro para la vida y la salud de las personas debido a la existencia de gas extremadamente inflamable.



Advertencia de tensión eléctrica

Este símbolo indica que existe un peligro para la vida y la salud de las personas debido a la tensión.



Advertencia

Este símbolo representa un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.



Precaución

Este símbolo indica un peligro con un grado de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.



Atención

Este símbolo indica información importante (por ejemplo, daños materiales), pero no peligro.



Respetar las instrucciones

Este símbolo indica que un técnico de servicio sólo debe operar y mantener este aparato de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento.

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar/poner en marcha el dispositivo y guárdelo en las inmediaciones del lugar de instalación o del dispositivo para su uso posterior.

PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones de cuidadosamente.
- Nunca inserte dedos, lápices ni ningún otro objeto a través de la rejilla cuando el ventilador esté encendido.
- Desconecte el ventilador cuando se mueva de un lugar a otro.
- Asegúrese de que el ventilador esté en una superficie estable cuando esté funcionando para evitar que se vuelque.
- NO use el ventilador en la ventana, la lluvia puede crear un peligro eléctrico.
- Uso doméstico únicamente.

⚠ ADVERTENCIA


- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligros y la invalidación de la garantía.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la unidad, el cableo enchufe en agua u otro líquido.
- Este electrodoméstico no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo, desenchufelo de la toma de corriente.
- Mantenga los electrodomésticos fuera del alcance de los niños. No permita que usen los electrodomésticos sin supervisión.
- Una vez instalado y ensamblado el ventilador, el protector del rotor no debe ser removido.
 - Antes de limpiar, desenchufe el ventilador.
 - Limpie la carcasa del ventilador y la protección con un paño húmedo.

ESPECIFICACIONES

Modelo	FT40-21M
Voltaje	220-240V~
Frecuencia	50Hz
Potencia nominal	40W

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre De Partes




● NOTA

Todas las imágenes en este manual son para propósito de explicación solamente. Pueden existir discrepancia entre el objeto real y la ilustración.


INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- Gire la tuerca de bloqueo de la parrilla en sentido horario y, al mismo tiempo, fije la parrilla trasera.
- Tire de la cuchilla para girar después de instalarla, para asegurarse de que la cuchilla pueda girar normalmente.
- Gire la tuerca de bloqueo de la cuchilla en sentido contrario a las agujas del reloj y luego instale la cubierta del ventilador delantero.



Instalación de guardia delantera y trasera

1. Alinee los agujeros de los tornillos en el anillo exterior de los protectores delantero y trasero, con el Clip de posicionamiento alineado como se ilustra.



2. Presione hacia abajo todas las hebillas para fijar la guardia delantera con la guardia trasera. En los agujeros del tornillo, apriete el tornillo y tuerca separados.





Fig. 3

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


Panel De Control

Ajuste de la inclinación


Manual




Clave del cuerpo



Ajuste de la oscilación



Montaje de chasis



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

El ventilador requiere poco mantenimiento. No lo intente reparar usted mismo. Consulte al personal de servicio calificado si es necesaria una reparación.

1. No enchufe antes de limpiar y ensamblar.
2. Para asegurar una circulación de aire adecuado en el motor, mantenga las ranuras de ventilación de la parte trasera del motor libres de polvo, pelusas, etc.
3. No utilice una aspiradora para limpiar las aberturas de ventilación sin antes desenchufar este ventilador. No desarme el ventilador para quitar las pelusas.
4. Por favor limpie las partes exteriores con un paño suave y húmedo con detergente suave.
No utilice ningún detergente abrasivo o solventes para evitar rayar la superficie.
No utilice ninguna de las siguientes opciones para limpiar: gasolinas, diluyentes.
5. No permita que agua u otros líquidos entren al motor o al interior de este ventilador.
6. Asegúrese de desenchufar antes de limpiar.
7. Las partes plásticas se deben limpiar con un paño húmedo con jabón suave. Remueva los restos de jabón con un paño seco.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El funcionamiento de su aparato puede conducir a errores y mal funcionamiento. Las siguientes tablas contienen posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer la siguiente tabla cuidadosamente para ahorrar su tiempo y dinero que puede costpor llamar al centro de servicio.

Problema	Causa	Solución
La máquina no funciona correctamente después de instalada	• El cable de alimentación no está conectado o tiene mal contacto.	Make sure the plug is properly inserted into the socket.
	• El interruptor del cuerpo no está encendido.	Turn on the switch on the body.

MARCAS, DERECHOS DE AUTOR Y DECLARACIÓN LEGAL

El logotipo de  Midea, las marcas denominativas, el nombre comercial, la imagen comercial y todas las versiones de los mismos son activos valiosos del Grupo Midea y/o sus asociados ("Midea"), de los que Midea es titular de marcas comerciales, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual, así como de todo el fondo de comercio derivado del uso de cualquier parte de una marca comercial de Midea. El uso de la marca Midea con fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de Midea puede constituir una infracción de la marca o de la competencia desleal en violación de las leyes pertinentes.

Este manual ha sido creado por Midea y Midea se reserva todos los derechos de autor del mismo. Ninguna entidad o individuo puede utilizar, duplicar, modificar, distribuir en todo o en parte este manual, ni agrupar o vender con otros productos sin el consentimiento previo por escrito de Midea.

Todas las funciones e instrucciones descritas estaban actualizadas en el momento de imprimir este manual. Sin embargo, el producto real puede variar debido a la mejora de sus funciones y diseños.

AVISO SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS

Para la prestación de los servicios acordados con el cliente, nos comprometemos a cumplir sin restricciones todas las estipulaciones de la legislación aplicable en materia de protección de datos, en consonancia con los países acordados en los que se prestarán los servicios al cliente, así como, en su caso, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR).

Por lo general, nuestro tratamiento de datos tiene por objeto cumplir nuestra obligación contractual con usted y, por razones de seguridad del producto, salvaguardar sus derechos en relación con la garantía y las cuestiones de registro del producto. En algunos casos, pero sólo si se garantiza una protección adecuada de los datos, los datos personales podrían transferirse a destinatarios situados fuera del Espacio Económico Europeo.

Puede solicitar más información al respecto. Puede ponerse en contacto con nuestro encargado de la protección de datos a través de **MideaDPO@midea.com**. Para ejercer sus derechos, como el de oponerse al tratamiento de sus datos personales con fines de marketing directo, póngase en contacto con nosotros a través de **MideaDPO@midea.com**. Para obtener más información, siga el código QR.

